



INSTRUCTIONS



## 1. MISE EN PLACE DES PILES

a télécommande fonctionne avec 2 piles de 1,5 volts (type AAA) Ouvrez le couvercle de l'emplacement des piles situé à l'arrière de la télécommande et insérez aux places prévues en respectant scrupuleusement la polarité. Lorsque les touches de sélection émettent 3 clignotements elles indiquent que la X-Light/X-Wire est prête à être programmée..



## 2. NOUVELLE PROGRAMMATION PARMIS L'ORDINATEUR (valable uniquement pour la version X Light)

Ce système innovatif breveté par Visa Electronics vous permet de programmer et faire fonctionner la nouvelle télécommande X-Light en quelques secondes, en choisissant parmi plus de 500.000 modèles des appareils disponibles dans le catalogue, constamment mis à jour avec les nouveaux qui viennent introduit sur le marché.

Supposons par exemple vouloir programmer la X-Light pour un téléviseur

1	Connectez vous au site internet <a href="http://www.xlightvisa.it">www.xlightvisa.it</a> dédié à ce produit, entrez dans le <i>Catalogue</i> et sélectionnez la Marque et Modèle de la télévision à programmer (le modèle peut être trouvé sur le livret d'instruction ou sur le dos de la télécommande)
2	Après avoir inséré les piles et vérifié les 3 clignotements de la touche lumineuse de Sélection laisser ouvert le couvercle de l'emplacement des piles pendant toute la procédure.
3	Appuyer simultanément sur la touche de Sélection TV dans le coin supérieur gauche et sur la touche Rouge (A) dans le coin inférieur gauche. Relacher-les : <i>Les touches de Sélection commencent à clignoter.</i> Appuyer maintenant sur la touche OK pour commencer la phase de la réception de l'écran. <i>La touche de Sélection TV émet un clignotement pour confirmer que le code que vous êtes en train d'apprendre sera mémorisé sur le banc de mémoire TV</i>
4	Approcher maintenant la télécommande de son image dans la page web et appuyer sur la touche <b>DEBUT DE PROGRAMMATION</b> Pendant toute la phase de programmation les touches lumineuses de Sélection clignoteront continuellement, mais de façon inégale (asynchrone) pour indiquer la progression de l'état de l'apprentissage du code. La télécommande doit être maintenue fixe devant l'écran
5	La programmation peut être considérée terminée correctement lorsque les touches lumineuses de Sélection commencent à clignoter de façon intermittente sur une base régulière (voir Note). Maintenant, enlever les piles de leur siège, après quelques secondes re-entrez-le de nouveau et fermez le couvercle de l'emplacement des piles. La procédure est terminée: <i>Les touches de sélection émettent de nouveau 3 clignotements de confirmation.</i> <b>X-Light est prête à commander votre appareil.</b>
<b>Note:</b> Si vous remarquez un seul clignotement fixe et prolongé, cela veut dire qu'une erreur s'est produite et qu'il est nécessaire de recommencer la procédure depuis le début	

Pour chaque appareil à commander il faut répéter cette procédure.

Si vous souhaitez programmer X-Light 2 pour un appareil satellitaire, numérique terrestre, Sky ou autres, vous devrez suivre les étapes ci-dessus en tenant compte que le paragraphe 3 change comme suit:

3a

Appuyer simultanément sur la touche de Sélection DTT / SAT en haut à droite et la touche **Rouge (A)** dans le coin inférieur gauche et relâchez-les.

*Les touches de sélection commencent à clignoter.*

Appuyer maintenant la touche **OK** pour commencer la phase de réception de l'écran.

*La touche de Sélection DTT / SAT émet un clignotement pour confirmer que le code qui est en train d'être appris sera mémorisé sur le banc de mémoire du DTT/SAT*

### 3. PROGRAMMATION DIRECTE

Le code nécessaire pour programmer votre appareil peut être identifié dans la section de CODES MARQUES de cette notice en cherchant la marque. Si vous connaissez exactement la marque et le modèle, à travers la recherche en ligne sur le site [www.visaelectronics.com](http://www.visaelectronics.com), ou encore, en téléchargeant le catalogue électronique du site web.

1

Allumez votre appareil. Appuyez sur la touche de Sélection correspondant au type d'appareil que vous souhaitez commander et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes. Relâchez lorsque les touches de Sélection s'allument :

*Les touches de Sélection commencent à clignoter.*

2

**Dans les 10 secondes après**, composez les 4 chiffres du code relevé:

*La touche de Sélection choisie émet 2 clignotements brefs = OK*  
**X-Light/X-Wire est prête pour commander votre appareil.**

**Note :** *Si à la fin de la procédure, les touches de sélection émettent un clignotement prolongé, cela veut dire qu'une erreur s'est produite. Vérifiez que vous avez bien relevé le bon code et répétez la procédure.*

Testez les fonctions de la télécommande et vérifiez la réponse de votre appareil aux différentes commandes. Si certaines des fonctions ne correspondent pas à votre appareil, essayez d'entrer les autres codes relevés sous la marque de votre appareil jusqu'à trouver celui le plus complet.

Pour chaque appareil à commander il faudra répéter cette procédure

### 4. PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Si vous ne connaissez pas la marque de votre appareil ou vous n'avez pas trouvé le bon code, procédez comme suit:

1

Allumez votre appareil. Appuyez sur la touche de Sélection correspondant au type d'appareil que vous souhaitez commander et gardez-la enfoncée pendant environ 10 secondes. Relâchez lorsque les touches de Sélection s'allument:

*Les touches de Sélection commencent à clignoter.*

2

Orientez la télécommande vers l'appareil et appuyez avant sur "**▲**", puis sur "**⦿**"

*(gardez les deux touches enfoncées).*

3

Relâchez seulement "**▲**" et maintenez pressé "**⦿**" en pointant toujours la télécommande sur l'appareil

4

Relâchez "**⦿**" lorsque l'appareil s'éteint ou qu'une de ses fonctions s'active..

5

Pendant que toutes les touches de Sélection clignotent essayez les fonctions de la télécommande et vérifiez la réponse de votre appareil aux différentes commandes.

6

- a) Si l'appareil répond correctement aux commandes appuyez de nouveau sur la Touche de Sélection choisie au point 1:  
**Le code est mémorisé et la X-Light/X-Wire est prête pour fonctionner.**  
 b) Si l'appareil N'Y répond PAS correctement répétez toute la procédure à

partir du point 2.

**Note** La recherche automatique pourrait durer quelques minutes (même 15-20 minutes). Afin qu'elle soit efficace, il est important de garder la télécommande bien orienté vers l'appareil. Si vous avez accidentellement arrêté d'appuyer sur la touche "⏻" avant que l'appareil ne se soit éteint ou qu'une de ses fonctions ne se soit activée, vous pouvez continuer votre recherche en reprenant **sous 15 secondes** la procédure à partir du point 2, ou sinon il faudra tout recommencer depuis le début.

Une fois que la recherche est terminée les touches de Sélection ne signalent plus de transmissions. Si l'appareil ne se soit éteint (ou qu'une de ses fonctions ne se soit activée), merci de vouloir contacter notre service clients.

Pour chaque appareil à commander il faudra répéter cette procédure...

## 5. COMMENT CONNAITRE UN CODE DEJA MEMORISE

Si vous avez suivi la procédure de programmation automatique, une fois terminée la recherche, il est utile de connaître le code mémorisé et notez-le pour une utilisation future

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Appuyez sur la touche de Sélection dont vous voulez connaître le code et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes. Relâchez-la lorsque les touches de Sélection commence à clignoter : ..... Les touches de Sélection commencent à clignoter |
| 2 | Appuyez de nouveau la touche de Sélection dont vous voulez connaître le code et examiner la série des clignotements qui se suivent..  |
| 3 | 4 séries de brefs clignotements (pause de ½ seconde) représentent le code mémorisé, composé de 4 chiffres. Par exemple pour le code "1014" seront observés: 1 clignotement ... 10 ... 1 clignotements..... 1 clignotement..... 4 clignotements        |

## 6. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

### Configuration personnalisée pour le réglage du volume

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Appuyez sur la touche de Sélection correspondant à l'appareil dont vous souhaitez configurer le réglage du volume (par exemple, "TNT")   |
| 2 | Appuyez simultanément sur les deux touches Vol+ et Vol- et gardez-les enfoncées.<br><i>Les touches de Sélection commence à clignoter en séquence</i>   |
| 3 | Relâchez les deux touches Vol + et Vol- lorsqu'elle s'allume la touche de Sélection correspondante à l'appareil que vous souhaitez utiliser pour régler le volume. Ex: si vous relâchez lorsque s'allume le TV, le volume sera réglé par le TV mémorisé, directement par Vol+/Vol-, tout en continuant à utiliser la télécommande sur le décodeur TNT. |

Dans l'utilisation normale de la télécommande en appuyant sur Vol+ ou Vol-, s'allume la touche de Sélection de l'appareil qui est en train de commander à ce moment le réglage du Volume



[www.visaelectronics.com](http://www.visaelectronics.com)

[www.xlightvisa.it](http://www.xlightvisa.it)

E mail: [venditeitalia@visasrl.it](mailto:venditeitalia@visasrl.it)

Servizio clienti: 06.97279447

CODE: 771.862