

VISA ELECTRONICS



ISTRUZIONI



1. INSERIMENTO DELLE PILE

Il telecomando funziona con 2 batterie ministilo da 1,5 volts (tipo AAA) Aprite il coperchio del vano portapile sul lato posteriore ed inserite le pile facendo particolare attenzione a rispettare la polarità. I tasti luminosi di Selezione emetteranno 3 lampeggi ad indicare che X-Light / X-Wire è pronto per essere programmato.



2. NUOVA PROGRAMMAZIONE DA COMPUTER (valida solo per la versione X Light)

Questo sistema innovativo brevettato da Visa Electronics permette di programmare ed avere funzionante il nuovo telecomando X-Light in pochi secondi, scegliendo tra più di 500.000 modelli di apparecchi disponibili a catalogo che vengono costantemente aggiornati con le novità che sopraggiungono sul mercato.

Supponiamo ad esempio di voler programmare X-Light per un apparecchio TV

1	Collegarsi al sito internet www.xlightvisa.it dedicato a questo prodotto, entrare nel <i>Catalogo</i> e selezionare Marca e Modello del TV da programmare (il modello è reperibile sul libretto istruzioni o sul retro dell'apparecchio).
2	Dopo aver inserito le batterie e riscontrato i 3 lampeggi dei tasti luminosi di Selezione lasciare aperto il vano portapile durante tutta la procedura.
3	Pigiare contemporaneamente il tasto di Selezione TV in alto a sinistra e il tasto Rosso (A) in basso a sinistra. Rilasciare: <i>I tasti di Selezione lampeggiano.</i> Pigiare ora il tasto OK al centro della crociera per dare inizio alla fase di ricezione dal monitor: <i>Il tasto di Selezione TV emette un lampeggio per confermare che il codice che si sta acquisendo sarà memorizzato sul banco TV.</i>
4	Accostare ora il telecomando alla sua immagine presente nella pagina web e pigiare il pulsante AVVIO PROGRAMMAZIONE. Durante tutta la fase di programmazione i tasti luminosi di Selezione lampeggeranno continuamente ma in maniera irregolare (asincrona) per indicare l'avanzamento dello stato di acquisizione del codice. Il telecomando deve essere tenuto fermo dinanzi allo schermo.
5	La programmazione può considerarsi conclusa correttamente quando i tasti luminosi di Selezione inizieranno a lampeggiare con regolarità intermittente (vedi Nota). A questo punto sfilare le batterie dalla loro sede, dopo qualche secondo inserirle di nuovo e chiudere il vano portapile. La procedura è terminata: <i>i tasti luminosi di Selezione emettono di nuovo 3 lampeggi di conferma.</i> X-Light è pronto per comandare il vostro apparecchio.
Nota: Se invece si nota un unico lampeggio fisso e prolungato, vuol dire che si è verificato un errore e occorre ripetere la procedura dall'inizio.	

Per ogni apparecchio da comandare occorre ripetere questa procedura.

Se su X-Light 2 si vuole programmare per un apparecchio satellitare, digitale terrestre, Sky o altro seguire la procedura appena descritta considerando che il punto 3 varia come segue:

3a	Pigiare contemporaneamente il tasto di Selezione DTT/SAT in alto a destra e il tasto Rosso (A) in basso a sinistra e rilasciare: <i>I tasti di Selezione lampeggiano.</i> Pigiare ora il tasto OK al centro della crociera per dare inizio alla fase di ricezione dal monitor: <i>Il tasto di Selezione DTT/SAT emette un lampeggio per confermare che il codice che si sta acquisendo sarà memorizzato sul banco DTT/SAT.</i>
----	---

3. PROGRAMMAZIONE DIRETTA

Il codice necessario per programmare il vostro apparecchio può essere individuato nella sezione CODICI MARCHE di queste istruzioni cercando la marca, oppure, se conoscete esattamente marca e modello, attraverso la ricerca on line sul sito internet www.visaelectronics.com, o ancora, scaricando il catalogo elettronico sempre dal sito internet.

1 Accendete il vostro apparecchio. Premete il tasto di Selezione corrispondente al tipo di apparecchio che volete comandare e tenetelo premuto per circa 10 secondi. Rilasciate quando i tasti di Selezione si illuminano:
I tasti di Selezione iniziano a lampeggiare.

2 Nei successivi 10 secondi componete i 4 numeri del codice individuato:
Il tasto di Selezione scelto emette 2 brevi lampeggi = OK.
X-Light/X-Wire è pronto per comandare il vostro apparecchio.

Nota: *Se alla fine della procedura i tasti di selezione emettono un lampeggio prolungato, vuol dire che si è verificato un errore. Controllare di aver individuato il codice giusto e ripetere la procedura.*

Provate le funzioni del telecomando e verificate la risposta del vostro apparecchio ai comandi. Se alcune funzioni non corrispondono provate ad inserire gli altri codici relativi alla marca del vostro apparecchio fino ad individuare quello più adatto.

Per ogni apparecchio da comandare occorre ripetere questa procedura.

4. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA

Se non conoscete la marca del vostro apparecchio o non avete trovato il codice giusto procedete come segue:

1 Accendete il vostro apparecchio. Premete il Tasto di Selezione corrispondente al tipo di apparecchio che volete comandare e tenetelo premuto per circa 10 secondi. Rilasciate quando i Tasti di Selezione s'illuminano:
I Tasti di Selezione iniziano a lampeggiare.

2 Puntate il telecomando verso l'apparecchio e premete prima "▲", poi "⊕"
(teneteli premuti entrambi).

3 Rilasciate solamente "▲" e mantenete premuto "⊕" puntando sempre il telecomando verso l'apparecchio.

4 Rilasciate "⊕" quando l'apparecchio si spegne o si attiva qualche funzione.

5 Mentre tutti i Tasti di Selezione lampeggiano provate le funzioni del telecomando e verificate la risposta del vostro apparecchio.

6 a) Se l'apparecchio risponde correttamente ai comandi premete di nuovo il Tasto di Selezione scelto al punto 1:
Il codice è memorizzato e X-Light / X-Wire è pronto per funzionare.
b) Se l'apparecchio NON risponde correttamente ripetete tutto dal punto 2.

Nota *La ricerca automatica potrebbe durare alcuni minuti (anche 15-20 minuti). Affinché questa possa avere buon esito, è importante mantenere il telecomando orientato verso l'apparecchio. Se avete accidentalmente rilasciato il tasto "⊕" prima che l'apparecchio si sia spento o si sia attivata qualche funzione, è possibile continuare la ricerca riprendendo entro 15 secondi la procedura dal punto 2; altrimenti bisogna ripetere la procedura dall'inizio.*

Quando la ricerca è terminata i tasti di Selezione non segnalano più trasmissioni. Se l'apparecchio non si è spento (o non ha attivato alcuna funzione), contattate il nostro servizio assistenza.

Per ogni apparecchio da comandare occorre ripetere questa procedura.

5. INDIVIDUALIZZAZIONE DEL CODICE MEMORIZZATO

Se avete seguito la procedura di programmazione automatica, una volta terminata la ricerca, è utile conoscere il codice memorizzato ed annotarlo per eventuali impieghi futuri.

1	Premete il tasto di Selezione del quale volete conoscere il codice e tenetelo premuto per circa 10 secondi. Rilasciate quando i tasti di Selezione s'illuminano: <i>I tasti di selezione iniziano a lampeggiare.</i>
2	Premete di nuovo il tasto di Selezione del quale volete conoscere il codice ed osservate bene la serie di lampeggi che si susseguono.
3	4 serie di lampeggi brevi (<i>pause di ½ secondo</i>) indicano il codice memorizzato, composto da 4 cifre. Ad esempio <i>per il codice "1014" si osserveranno: 1 lampeggio ... 10 lampeggi ... 1 lampeggio ... 4 lampeggi.</i>

6. FUNZIONI EXTRA

Impostazione personalizzata per la regolazione del volume

1	Premere il tasto di selezione relativo all'apparecchio del quale volete impostare la regolazione del volume (es. "DTT").
2	Premete contemporaneamente entrambi i tasti Vol+ e Vol- e teneteli premuti: <i>I tasti di Selezione iniziano a lampeggiare in sequenza.</i>
3	Rilasciate entrambi i tasti Vol+ e Vol- quando si illumina il tasto di Selezione relativo all'apparecchio con il quale volete regolare il Volume. Es.: se rilasciate quando si illumina TV, il volume verrà regolato dal televisore memorizzato, direttamente tramite i tasti Vol+/Vol-, mentre voi continuate ad utilizzare il telecomando sul decoder DTT.

Nel normale utilizzo del telecomando premendo i tasti Vol+ o Vol- s'illumina il tasto di Selezione relativo all'apparecchio che sta comandando in quel momento la regolazione del Volume.



www.visaelectronics.com

www.xlightvisa.it

E mail: venditeitalia@visasrl.it

Servizio clienti: 06.97279447

CODE: 771.877