

VISA ELECTRONICS

P

Light

Wire

## INSTRUÇÕES



## 1. INSERÇÃO DAS PILHAS

O controle remoto funciona com 2 pilhas tipo AAA de 1,5 volts. Tire a tampa do vão das pilhas na parte de trás do controle e insira as pilhas prestando atenção a respeitar a polaridade. As teclas luminosas de Seleção irão piscar 3 vezes e indicar que X-Light / X-Wire está pronto para ser programado.



## 2. NOVA PROGRAMAÇÃO DO COMPUTADOR (válida somente para a versão X Light)

Este sistema invado patenteado pela Visa Electronics permite de programar e colocar em função o novo controle remoto X-Light em poucos segundos, escolhendo entre mais de 500.000 modelos de aparelhos disponíveis no catálogo que são constantemente atualizados com as novidades que alcançam o mercado.

Supomos por exemplo de querer programar X-Light para um aparelho TV

1	Conectar-se ao site <a href="http://www.xlightvisa.it">www.xlightvisa.it</a> dedicado a esse produto, entrando em Catálogo e selecionar Marca e Modelo da TV a ser programada (o modelo pode ser encontrado no manual de instruções ou na parte de trás do aparelho).
2	Depois de ter inserido as baterias e visualizado os 3 piscos das teclas luminosas de Seleção, <b>deixar aberto o vão das pilhas durante o procedimento.</b>
3	Pressionar contemporaneamente a tecla de seleção <b>TV</b> acima a esquerda e a tecla <b>Vermelha (A)</b> embaixo a esquerda. Liberar: As teclas de Seleção piscam. Pressione a tecla <b>OK</b> ao centro da cruz para iniciar a fase de recepção do monitor: A tecla de Seleção TV começa a piscar para confirmar que o código que está sendo adquirido será memorizado na banca TV.
4	Aproximar o controle remoto da imagem presente na página web e pressionar a tecla <b>INÍCIO PROGRAMAÇÃO</b> . Durante toda a fase de programação, as teclas luminosas de Seleção irão piscar continuamente mas irregularmente (assíncrona) para indicar o avanço do estado de aquisição do código. O controle remoto deve permanecer imóvel na frente do visor.
5	A programação pode ser considerada concluída corretamente quando as teclas luminosas de Seleção iniciarem a piscar com regularidade intermitente (veja nota). A esse ponto tirar as pilhas e recolocá-las após alguns segundos e fechar o vão. O procedimento terminou: As teclas luminosas de Seleção piscam novamente 3 vezes para confirmar. <b>X-Light está pronto para controlar seu aparelho.</b>
<b>Nota:</b> Se notar que piscar uma só vez fixa e prolongada, quer dizer que verificou-se um erro e é necessário repetir o procedimento desde o começo.	

É necessário repetir este procedimento para cada aparelho.

Se quiser programar o X-Light para um aparelho satelitar, digital terrestre, Sky ou outro, seguir o procedimento descrito acima considerando que o ponto 3 varia como segue:

3a	Pressionar contemporaneamente a tecla de Seleção <b>DTT/SAT</b> acima a direita e a tecla <b>Vermelha (A)</b> embaixo a esquerda e soltar: As teclas de Seleção piscam. Pressione a tecla <b>OK</b> ao centro da cruz para iniciar a fase de recepção do monitor: A tecla de Seleção <b>DTT/SAT</b> começa a piscar para confirmar que o código que está sendo adquirido será memorizado na banca DTT/SAT.
----	---

### 3. PROGRAMAÇÃO DIRETA

O código necessário para programar seu aparelho pode ser individuado na sessão CÓDIGOS MARCAS dessas instruções procurando a marca, ou, se você conhecer exatamente a marca e o modelo, por meio da pesquisa online no site internet [www.visaelectronics.com](http://www.visaelectronics.com), ou também baixando o catálogo eletrônico pelo site.

1	Acenda seu aparelho. Pressione a tecla de Seleção referente ao tipo de aparelho que você quiser controlar e mantenha pressionado por cerca 10 segundos. Libere quando as teclas de Seleção se iluminarem: As teclas de Seleção começam a piscar.
2	<b>Nos próximos 10 segundos</b> , escreva os 4 números do código individuado: A tecla de Seleção escolhida emite 2 breves piscos = OK. <b>X-Light/X-Wire está pronto para controlar seu aparelho.</b>
<i>Nota:</i> Se no final do procedimento as teclas de seleção emitirem um piscos prolongado, quer dizer que verificou-se um erro. Controle de ter individuado o código certo e repita o procedimento.	

Teste as funções do controle remoto e verifique a resposta de seu aparelho aos comandos. Se algumas funções não corresponderem, prove a inserir os outros códigos referentes a marca de seu aparelho até individuar o mais adequado.

É necessário repetir este procedimento para cada aparelho.

### 4. PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA

Se você não conhecer a marca de seu aparelho, ou não encontrou o código certo, proceda como segue:

1	Acenda seu aparelho. Pressione a tecla de Seleção referente ao tipo de aparelho que você quiser controlar e mantenha pressionado por cerca 10 segundos. Libere quando as teclas de Seleção se iluminarem: <i>As teclas de Seleção começam a piscar.</i>
2	Aponte o controle remoto para o aparelho e pressione antes "▲", depois "⊕" <i>(manter ambos pressionados).</i>
3	Libere somente "▲" e mantenha pressionado "⊕" <i>apontando sempre o controle remoto para o aparelho.</i>
4	Libere "⊕" quando o aparelho apagar ou alguma função for acionada.
5	Enquanto todas as teclas de seleção piscam, teste as funções do controle remoto e verifique a resposta de seu aparelho.
6	a) Se o aparelho responder corretamente aos comandos pressione novamente a Tecla de Seleção escolhida no ponto 1: <b>O código foi memorizado e X-Light/X-Wire está pronto para funcionar.</b> b) Se o aparelho NÃO responder corretamente, repita tudo desde o ponto 2.
<i>Nota</i> A pesquisa automática pode demorar alguns minutos (até 15-20 minutos). Para obter um bom resultado, é importante manter o controle remoto apontado para o aparelho. Se por engano você liberou a tecla "⊕" antes que o aparelho desligasse ou se foi acionada alguma função, é possível continuar a pesquisa retomando o procedimento em máximo 15 segundos pelo ponto 2; senão será necessário repetir o procedimento do início..	

Quando a pesquisa terminar, as teclas de Seleção não marcarão mais transmissões. Se o aparelho não apagou (ou não acionou nenhuma função), entre em contato com nosso serviço de assistência.

É necessário repetir este procedimento para cada aparelho.

## 5. IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO MEMORIZADO

Se você tiver seguido o procedimento de programação automática, no final da pesquisa, será útil conhecer o código memorizado e anotá-lo para eventuais usos futuros.

1	Pressione a tecla de Seleção do qual você quer conhecer o código e mantenha-o pressionado por cerca 10 segundos. Libere quando as teclas de Seleção se iluminarem: <i>As teclas de Seleção começam a piscar.</i>
2	Pressione novamente a tecla de Seleção da qual você quer conhecer o código e observe bem a série de piscos que seguem.
3	4 séries de piscos breves (pausas de 1/2 segundo) indicam o código memorizado, formado por 4 números. Por exemplo para o código "1014" observamos: <i>1 piscos... 10 piscos ... 1 piscos ... 4 piscos..</i>

## 6. FUNÇÕES EXTRA

### Configuração personalizada para regular o volume

1	Pressione a tecla de seleção referente ao aparelho do qual você quer configurar a regulação do volume (ex. "DTT").
2	Pressione contemporaneamente ambas as teclas Vol+ e Vol- e mantenha-as pressionadas: <i>As teclas de Seleção começam a piscar em sequência.</i>
3	Libere ambas as teclas Vol+ e Vol- quando a tecla de Seleção iluminar referente ao aparelho com o qual você quer regular o Volume. Ex: Se você liberar quando a TV iluminar, o volume será regulado pelo televisor memorizado, direto pelas teclas Vol+/Vol-, enquanto você continua a utilizar o controle remoto no decoder DTT.

*No uso normal do controle remoto pressionando as teclas Vol+ ou Vol- ilumina-se a tecla de Seleção referente ao aparelho que está controlando naquele momento a regulação do Volume.*



[www.visaelectronics.com](http://www.visaelectronics.com)

[www.xlightvisa.it](http://www.xlightvisa.it)

E mail: [venditeitalia@visasrl.it](mailto:venditeitalia@visasrl.it)

Serviço clientes: 06.97279447